


# SURFboard®



Das Motorola Modem verfügt über 5 Leuchtdioden, welche den aktuellen Betriebsstatus anzeigen.

Im Normalbetrieb leuchten die LEDs (1) "Power ", (2) "Receive", (3) "Send", (4) "Online" und die LED (5) "Activity" blinkt.

Weiters besitzt das Modem einen Standby-Schalter (6), welcher den PC vom Internet trennt. Im Standby Modus leuchten keine Anzeigen an der Front.

Sollte die Internetverbindung nicht funktionieren, so überprüfen sie bitte zuerst, ob sich das Modem im Online-Zustand befindet.

Sollte nur eine bzw. alle LEDs blinken, nehmen sie bitte das Modem kurz vom Strom.


Ist das Modem online aber der Internetzugang funktioniert nach wie vor nicht, deaktivieren sie bitte eventuell vorhandene Firewallprodukte und starten ihren PC mit deaktivierter Firewall neu.

Sollte dies auch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, kontaktieren sie bitte unsere Support-Hotline unter 0463 218930.

Sollte das Modem per USB an ihren PC angeschlossen sein, so stellen sie vor einer Neuinstallation sicher, dass sie die Treiber-CD zur Hand haben bzw. laden sie zuvor die Treiber vom Support-Bereich unsere Homepage herunter.

Aus technischen Gründen bitten wir sie, das Modem nicht vom Strom zu trennen, sondern durchgehend eingeschaltet zu lassen.

# SURFboard®



Das Motorola Modem verfügt über 5 Leuchtdioden, welche den aktuellen Betriebsstatus anzeigen.

Im Normalbetrieb leuchten die LEDs (1) "Power ", (2) "Receive", (3) "Send", (4) "Online" und die LED (5) "Activity" blinkt.

Weiters besitzt das Modem einen Standby-Schalter (6), welcher den PC vom Internet trennt. Im Standby Modus leuchten keine Anzeigen an der Front.

Sollte die Internetverbindung nicht funktionieren, so überprüfen sie bitte zuerst, ob sich das Modem im Online-Zustand befindet.

Sollte nur eine bzw. alle LEDs blinken, nehmen sie bitte das Modem kurz vom Strom.

Ist das Modem online aber der Internetzugang funktioniert nach wie vor nicht, deaktivieren sie bitte eventuell vorhandene Firewallprodukte und starten ihren PC mit deaktivierter Firewall neu.

Sollte dies auch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, kontaktieren sie bitte unsere Support-Hotline unter 0463 218930.

Sollte das Modem per USB an ihren PC angeschlossen sein, so stellen sie vor einer Neuinstallation sicher, dass sie die Treiber-CD zur Hand haben bzw. laden sie zuvor die Treiber vom Support-Bereich unsere Homepage herunter.

Aus technischen Gründen bitten wir sie, das Modem nicht vom Strom zu trennen, sondern durchgehend eingeschaltet zu lassen.